

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://tszi.nt-rt.ru> || tsz@nt-rt.ru

Сетевые дроссели (реакторы)

Сетевые дроссели (реакторы) трехфазные. Дроссели сетевого фильтра.

Сетевые дроссели для частотного преобразователя защищают как сам преобразователь, так и сеть от высших гармоник. Дроссели ограничивают степень увеличения пускового тока в цепи и взаимное влияние преобразователей, подключенных к одному и тому же трансформатору. Процесс изменения параметров электрической цепи протекает плавно, перенапряжения подавляются.

Преимущества применения сетевых дросселей (реакторов):

Защитная функция преобразователя частоты от перекосов фаз питающей сети.

Увеличивают срок службы конденсатора в звене постоянного тока преобразователя частоты.

Защищают преобразователь частоты от импульсных скачков напряжения в сети, тем самым предотвращают аварийные ситуации.

У нас вы можете купить сетевой дроссель как из наличия, так и заказать, рассчитать сетевой дроссель по Вашим индивидуальным техническим характеристикам.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://tszi.nt-rt.ru || tsz@nt-rt.ru

Тип дросселя	Мощность преобразователя частоты*, кВт	Индуктивность, мГн	Ток, А
ДРС - 3,80/5 У2	0,75; 1,5	3,8	5
ДРС - 2,5/7 У2	2,2	2,5	7
ДРС - 1,5/10 У2	4	1,5	10
ДРС - 1,0/15 У2	5,5	1	15
ДРС - 0,75/20 У2	7,5	0,75	20
ДРС - 0,6/30 У2	11	0,6	30
ДРС - 0,42/40 У2	15	0,42	40
ДРС - 0,35/50 У2	18,5	0,35	50
ДРС - 0,28/60 У2	22	0,28	60
ДРС - 0,19/80 У2	30	0,19	80
ДРС - 0,19/90 У2	37	0,19	90
ДРС - 0,13/120 У2	45	0,13	120
ДРС - 0,11/150 У2	55	0,11	150
ДРС - 0,08/200 У2	75	0,08	200
ДРС - 0,065/250 У2	90; 110	0,065	250
ДРС - 0,05/290 У2	132	0,05	290
ДРС - 0,05/330 У2	160	0,05	330
ДРС - 0,044/400 У2	185	0,044	400
ДРС - 0,035/490 У2	200; 220	0,035	490
ДРС - 0,035/530 У2	250	0,035	530
ДРС - 0,025/600 У2	280	0,025	600
ДРС - 0,025/660 У2	315	0,025	660
ДРС - 0,05/800 У2	350	0,025	800
ДРС - 0,025/800 У2	400	0,025	800
ДРС - 0,011/1200 У2	500; 560	0,011	1200
ДРС - 0,012/1600 У2	630	0,012	1600