По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: tkt@nt-rt.ru Веб-сайт: www.ttk.nt-rt.ru

КТПМ-160

Техническое описание

Мачтовая комплектная трансформаторная подстанция КТПМ-160 представляет собой трехфазный трансформатор, который предназначен для того чтобы принимать электроэнергию переменного тока и снабжать ею населенные пункты, промышленные комплексы и прочее. При этом энергия, поступающая в подстанцию имеет частоту 50 Гц и напряжение 10 или 6 кВ, которая на выходе преобразовывается в номинальное напряжение 0,4 кВ. Мачтовая подстанция имеет следующую комплектацию:

- основание КТПМ;
- УВН (устройство высшего напряжения);
- РУНН (устройство низшего напряжения);
- кронштейн;
- кожух;
- ввод ВН.

Провода с энергией мощностью 0,4 кВ проходят через специальные отверстия в шкафу, которые имеют заглушки. Они выполнены сечением, которое полностью соответствует номинальному току для автоматического выключателя. Для высоковольтных проводов в верхней части шкафа имеется ввод с приходными изоляторами и разрядники высокого напряжения. Для того чтобы получить доступ к высоковольтным предохранителям, в шкафу имеется дверь, которая закрыта блокзамком, предназначенным для дополнительной безопасности.

КТПМ 160 имеет некоторые ограничения для использования. Так температура среды эксплуатации должна быть в пределах от -60°С до +40°С, а сама среда не являться взрывоопасной и не содержать различные примеси, которые несут вред металлу. При этом подстанцию следует устойчиво разместить, удары, встряски и прочие помехи ей противопоказаны.

Некоторые элементы комплектации данной подстанции можно менять по желанию заказчика, поэтому цена и некоторые технические характеристики вследствие этого могут отличаться.

Изготовление мачтовой комплектной трансформаторной подстанции КТПМ- 160 можно заказать непосредственно у нас, или у наших дилеров, которые занимаются продажей электро - технического оборудования.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: tkt@nt-rt.ru Веб-сайт: www.ttk.nt-rt.ru