

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: tkt@nt-rt.ru Веб-сайт: www.ttk.nt-rt.ru

КТП-250

Техническое описание



Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) предназначены для преобразования электроэнергии переменного 3-хфазного тока с рабочей частотой 50 Гц и с напряжением 6 или 10 кВ в электрическую энергию с напряжением 0,4 кВ.

В КТП предусматривается защита от перегрузки по току, от межфазных коротких замыканий.

КТП - 250 имеют мощность 250 кВА, могут быть разного типа и отличаются конструктивным исполнением (например, киосковые), установкой (внутренняя, наружная), электрической схемой (тупиковые, проходные), количеством трансформаторов, выполнением ввода подводящих линий на высокой стороне и вывода отходящих линий на низкой стороне (воздушный, кабельный), а также исполнением заземления. К ЛЭП КТП-250 подключаются через выключатель нагрузки, отходящие линии потребителей 0,4 кВ, подключаются через автоматические выключатели.

КТП - 250 применяются для электроснабжения небольших населенных пунктов, сельскохозяйственных и производственных предприятий, небольших хозяйственных объектов (больницы, воинские части, и т. д.). Установка КТП-250 требует соблюдения определенных требований к окружающей среде:

- температура воздуха – от - 45° до + 40° по Цельсию;
- относительная влажность воздуха (при + 20 °С) – не более 80%;
- обледенение толщиной не более 20 мм.

При работе КТП-250 не допустимы удары, вибрация, наличие в воздухе токопроводной пыли, агрессивных паров и газов, которые могут разрушать изоляционные материалы и металл. Установка, монтаж и эксплуатация КТП-250 должны производиться со всеми разрешительными согласованиями, по всем требованиям ПУЭ, а также с соблюдением всех норм техники безопасности.

Прежде чем купить КТП -250, стоит изучить основные характеристики данного оборудования и выбрать тип подстанции, наиболее полно удовлетворяющий Вашим требованиям. Цена изделия будет зависеть от выбранной модификации комплектной трансформаторной подстанции КТП – 250.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: tkt@nt-rt.ru Веб-сайт: www.ttk.nt-rt.ru